

---

## Gebruiksaanwijzing 8-uurs tijdklok acculaders

**Er zijn twee tijdklokschakelaars aanwezig.**

### **Procedure per accu / tijdklokschakelaar:**

- Plaats de tijdklokschakelaar in het stopcontact.
- Druk enkele keren op de groene knop, zodat een klein lichtje verspringt naar de verste stand van die knop. Dit is de maximale laadstand van 8 uur.
- Stop de stekker van de lader in de tijdklokschakelaar.
- Controleer of de accu daadwerkelijk oplaadt. Dit is te zien aan de voorzijde van de accu. De lampjes van de accu knipperen dan opklimmend.

### **Herhaal deze procedure voor de tweede accu.**

Branden er 3 of meer lampjes op de accu? Stel de tijdklokschakelaar voor deze accu dan in op 4 uur laadtijd i.p.v. 8 uur.

Stel 8 uur laadtijd in wanneer er minder dan 3 lampjes op de accu branden.

Leg de opladers niet op de kussen van de zittingen!!! Leg deze in het mandje van de fiets.

Bij vragen of opmerkingen bel:

George Schrama

06 1466 5509